Photona®

MONOBLOCK STROBE MN-300

モノブロック・ストロボ MN-300

300Ws/100Wsの切り替えで
デジタルカメラ対応

300Ws/100Ws
切り替えスイッチ

- 300Ws～12.5Ws無段階調光
- モデリングランプ200W装備
- クーリングファン内蔵

モノブロック・ストロボ MN-300

MONOBLOCK STROBE MN-300

Charging sound switch

充電サウンドスイッチ
充電中を音でお知らせします

Flash control knob

バリエーター
出力をコントロールするノブです

Change over switch

出力切替スイッチ
ストロボ出力を300Ws/100Wsに
切り替えるスイッチです

Main switch

電源スイッチ

Synchro jack

シンクロジャック
フォーンタイプのシンクロジャックです

Breaker

ブレーカ
予備のヒューズを持つ必要はありません

Slave switch

スレーブスイッチ
他のストロボと同調させる時ONします

Slave sensor

スレーブセンサー
ストロボ光、赤外光の高感度受光部です

Test flash switch

**充電完了表示ランプ及び
テスト発光スイッチ**
充電完了と同時に点灯します

Modeling switch

モデリングランプスイッチ
上側がハーフ点灯、下側がフル点灯

モデリングランプ200W装備

**300Ws/100Wsの切り替えで
デジタルカメラ対応**

仕　様

入力電圧	AC100V(50／60Hz)	
調光範囲	300Ws 300Ws～37.5Ws	100Ws 100Ws～12.5Ws
最大出力	300Ws	
充電時間	2.3秒	
装　備	充電サウンド、赤外シンクロ、オーバーヒート警告回路、 冷却ファン、低電圧シンクロ回路、雲台取りはずし可能、 モデリングランプはFULL・OFF・HALFの切り替え	
付　属	リフレクターR-110、リフレクターキャップ、シンクロコード5m	
外形寸法	250×180×120(単位mm)	
本体重量	2.1kg	

⚠ ご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
ストロボ電源部や発光部は内部に高電圧を蓄える機器です。誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害を与えることも予測されます。取扱説明書に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

●スイッチを入れても一定の時間で充電しない。　●通電中に異音、異臭、あるいは発煙する。　●ヒューズがすぐ切れる。
●ストロボ電源部や発光部に触ると感電する。　●その他の異常や故障があるとき。

このような症状のときは直ちに使用を中止し、当社または販売店にご相談ください。

■販売店名

株式会社フォトナ
〒464-0035　名古屋市千種区橋本町1-41
TEL〈052〉783-3711（代）　FAX〈052〉783-3712

●改良のため、意匠、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
●印刷のため、製品の色調は実物と多少異なる場合があります。
●照明システム、電源等あらゆるご相談をお寄せ下さい。